


Elinstallationer i S/Y Kitalita

Batterier



Styrning av CD 150 RC:
 Svart kabel skall anslutas till minus
 Blå/vit till minus när man vill sänka laddströmmen på startbatteriet med 0,7 V
 Röd/vit till minus med återfjädrande tryckknapp när man vill ta startström från förbrukarbatteriet